



GE
Security

Uzbecká 572/32
625 00 Brno
Česká republika

Budějovická 409/1
140 00 Praha 4
Česká republika

T +420 547 424 848
F +420 547 424 849

T +420 241 741 555
F +420 261 215 750

Instalační manuál MM102

Kontakty mag.
spínače



Pokyny pro instalaci:

Namontujte kontakt na požadované místo. Připojte ohmmetr na vývody kontaktu. Je-li magnet ve velké vzdálenosti od kontaktu, ohmmetr indikuje rozpojeno. Pomalu přibližujte magnet ke kontaktu dokud není indikován zkrat. Magnet musí být umístěn tak, aby při zavřených dveřích byl spolehlivě sepnut kontakt. Při montáži by měl mít magnet a spínač stejnou orientaci.

Označení šroubků:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Odvod mg. kontaktu | šrouby stříbrné barvy (pocínované) |
| 2. Pomocné propojovací šrouby | šrouby mosazné barvy |

Technické parametry:

| | |
|------------------|---|
| Pracovní mezera | 20 mm (max) |
| Typ kontaktu | NC (pokud je magnet v blízkosti kontaktu, kontakt je sepnutý) |
| Rozměry | 68 x 15 x 12 mm (d x š x v) |
| Pracovní napětí | max. 50V |
| Proud | max. 0,5A |
| Pracovní teplota | -28°C až +50°C |
| Krytí | IP 68 |
| Vývody | šroubová svorkovnice |