



B. Test nastaveného kódu

1. Zadejte číselnou kombinaci (každé stisknuté tlačítko musí při stisknutí cvaknout).
2. Stiskněte tlačítko OPEN. Pokud bylo správně nastaveno, tlačítko OPEN se zcela posune dolů. Pokud bylo nastaveno nesprávně, tlačítko OPEN se nepodaří stáhnout úplně dolů. Pokud k tomu dojde, **NIKDY** nevracejte víko do klíčového trezoru. Místo toho stiskněte tlačítko CLEAN a přejděte na postup dle obrázků v části A. Zadání Vašeho kódu.

C. Montáž klíčového trezoru StrongBox.

1. Model pro pevnou montáž „Permanent“ Namontujte klíčový trezor na rovnou plochu, jako je beton nebo cihla, nejlépe tak aby nebyl vidět.
2. Model pro montáž na dveře „Door“ Zavěste držák na horní část dveří nebo na stranu u pantu dveří.
3. Mobilní model s úchytným okem „Portable“

D., E. Otevření a zavření vašeho KeySafe

Číslo svého kódu můžete zadat v libovolném pořadí. Pokud jste zadali nesprávnou kombinaci, posunutím tlačítka CLEAR dolů vrátíte tlačítka do původního nastavení.

Instrukce k instalaci

Podrobné pokyny naleznete na obrázcích. Další informace jsou uvedeny níže.

 = Zadání kódu

A. Zadání Vašeho kódu

Váš klíčový trezor řady StrongBox nemá přednastavenou kombinaci. Vyberete si vlastní kombinaci.

- Každé číslo v kombinaci lze použít pouze jednou.
- Nepoužívejte kombinaci, kterou lze snadno uhodnout.
- Ve své kombinaci kódu použijte pět až sedm čísel